

4. Правила эксплуатации.

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину до упора, повернуть его на один или два полных оборота до упора. Ключ может быть извлечен из замка только после второго или четвертого полуоборота ключа.

При отпирании замка выполнить те же операции в той же последовательности, поворачивая ключ в противоположном запирающему направлении.

Задвижка управляется вертушкой с внутренней стороны двери.

Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах или задвижке.

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24. В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

5. Свидетельство о приемке.

Замок «Гардиан 20.05» (4 класс) соответствует ГОСТ 5089 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись _____

Штамп ОТК

6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 **ГОСТ 15150**.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп торговой
организации

Адрес предприятия-изготовителя:

ПИАРА

ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95,
кор.102/103, каб.201

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.гардиан.рф



«Гардиан 20.05» - замок накладной сувальдный, с задвижкой.

Руководство по эксплуатации

ЗН.20.05.00 РЭ

1. Общие указания.

Замок «Гардиан 20.05» накладной, 8-сувальдный, предназначен для установки на деревянные и металлические двери.

С наружной стороны замка имеется ловитель ключа с развернутой замочной скважиной под 90°, ключ необходимо вставить в ловитель до упора, затем повернуть его на 90° по часовой стрелке, после чего ключ протолкнуть до упора в замок и приступить непосредственно к отпиранию или запирающему замка. Толщина дверей в зоне установки замка с ключом общей длиной 104 мм – не более 46 мм, с ключом общей длиной 116 мм – не более 58 мм.

Замок выпускается в левом (Гардиан 20.05Л) и в правом (Гардиан 20.05П) исполнении.

Замок имеет:

- засов из 4-х стержней круглого сечения Ø18 мм с максимальным выдвиганием засова за два полных оборота ключа – 38 мм.

- задвижку, из одного стержня круглого сечения Ø18 мм, с максимальным выдвиганием засова при повороте вертушка на 90° - 26 мм.

Секретность замка, т. е. число возможных комбинаций сувальд – более 1,6 млн.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию замка не ухудшающие его работу, не отражая их в данном руководстве.

2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе	шт.	1
Планка запорная*	шт.	1
Шуруп Б5×25	шт.	3+3*
Шуруп А5×55	шт.	4+2*
Ключ	шт.	5
Накладка наружная	шт.	1
Шуруп Б3×10	шт.	2
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

* - комплектуется по заказу.

Замок «Гардиан 20.05» левый		Замок «Гардиан 20.05» правый	
-----------------------------	--	------------------------------	--

3. Установка замка.

Правильное положение замка – вертушок задвижки ниже замочной скважины (см. рис.)

Установка замка на дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий в двери;
- выполнить эти отверстия с помощью дрели и напильника;
- наложить замок на дверь и закрепить его;
- вставить ключ в замок с внешней стороны двери, предварительно надев на него накладку и, не вынимая ключа, закрепить накладку на двери, используя стержень ключа как направляющую;
- контролировать свободную, без заеданий, работу замка от ключа;
- произвести разметку отверстий для крепления запорной планки на косяке двери, ориентируясь на выдвинутые засовы замка и задвижки, обеспечив свободное, без трения вхождение засовов в отверстия запорной планки;
- выполнить эти отверстия с помощью дрели, закрепить запорную планку на косяке двери.

В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.